




bei axialem Stoß



A. Nur der Deckstein ist gefedert Schützt nur bei axialen Stößen

















vor dem Stoß













B. Lange, federnde Zapfen, feste Lochsteine u. gefederte Decksteine

## Die Wirkungsweise













C. Loch-u. Deckstein gefedert Lochstein Konisch gelagert




















































wie C jedoch Lochstein in Feder